




机器人组装说明




组装前请核对零件型号及规格

1:1



确认零件
安装方向



检查零件的实际尺寸
并与说明书上的尺寸比对



警告



正确



回转






错误



多视角查看

1

尺寸




1

所需构件


6x
228-2500-060

1x
228-2500-026

1x
228-2560



当前步骤完成图




2

1x
228-2500-214

1x
228-2500-143

1x
228-2500-120





3

2x
228-2500-062

2x
228-2500-065

1x
228-2500-135

1x
228-2500-145




4




2x
228-2500-214

2x
228-2500-143



1x
228-2500-074
1x
228-2500-122





5





6



7



8





9

2x
228-2500-062

2x
228-2500-065

1x
228-2500-135

1x
228-2500-145





10

2x
228-2500-214

2x
228-2500-143



1x
228-2500-122

1x
228-2500-074



11

1x
228-2500-026




12

2x
228-2500-208

2x
228-250-143

2x
228-250-114

2x
228-2500-209





13



8x
228-2500-060
4x
228-2500-061

2x
228-2500-220

2x
228-2500-021
1x
228-2500-023



14





15





12x
228-2500-060

1x
228-2500-026

2x
228-2500-021



16




17





4x
228-2500-060




1x
228-2500-128



1x
228-2500-023





有问题吗？ 这里有答案！

VEX IQ论坛是所有与VEX相关的问题的前沿。寻找关于特定机器人设计的建议？得到一个可能建立类似的东西、并可以提供反馈的资深搭建者的回复。或者，如果您在编程或某个特定部分遇到问题，请在技术支持渠道上发布就能得到VEX员工和VEX IQ社区的快速回复。在Robot Showcase频道或使用#VEXIQ的社交媒体上分享您的作品！

[**www.vexforum.cn**](http://www.vexforum.cn)

机器人组装说明



A SUBSIDIARY OF
INNOVATION FIRST®
INTERNATIONAL