




组装前请仔细核对零件型号及规格



检查零件的实际尺寸
并与说明书上的尺寸比对



移除连接头



确认零件安装方向



敬告



正确



翻转



错误













注意







旋转









VEX.COM/HELP

需要帮助？



零件清单





为确保儿童安全：

- 使用前，请去除所有包装和塑料袋等（如绳子和固定带等），并远离儿童放置，以防窒息危险。
- 定期检查玩具完好程度。如果出现任何明显破损部件，请停止使用，并远离儿童放置。
- 必须在成人监护下使用玩具。

产品的清洁与维护：
用拧干的柔软湿布清洁玩具表面。不使用产品时，勿将产品放置于高温、沙尘、潮湿处或水中。请勿自行维修或者改装产品。

使用前请仔细阅读说明书，并妥善保管。

赫宝®是创首国际的注册商标，图片仅供参考。
请拆除所有包装后再给孩子们，并请保留包装备用。
本产品符合安全要求。专利：创首国际
中国制造与组装 WWW.HEXBUG.COM



赫宝官方微信

